## Laboratório - Conexão com o roteador sem fio

# **Objetivos**

- Conectar um PC a um roteador sem fio usando um cabo de Ethernet
- Configurar o PC com um endereço IPv4 adequado
- Verificar a configuração do PC usando um Prompt de Comando

### Histórico/Cenário

Para um PC se comunicar na rede local e na Internet, ele deve estar conectado a um dispositivo de rede.

#### Recursos necessários

- 2 PCs (com Windows 10) com uma placa de rede Ethernet em cada PC
- 1 Roteador sem fio
- 2 cabos Ethernet diretos

## Etapa 1: Identifique as portas Ethernet.

a. No roteador sem fio, localize as portas LAN de Ethernet (rede local). As portas LAN de Ethernet conectam os dispositivos e hosts da rede. As quatro portas LAN estão agrupadas no centro do roteador, conforme mostrado na figura a seguir.



b. No PC, localize a porta Ethernet. A porta poderia estar integrada na placa-mãe ou poderia ser um adaptador. Nos dois casos, ela será uma porta RJ-45.


#### Etapa 2: Conecte o cabo entre o PC e o roteador.

- a. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet direto a uma porta LAN de Ethernet no roteador.
- b. Conecte a outra extremidade do cabo à porta Ethernet do PC.
- c. Repita esse procedimento para o segundo PC.


### Etapa 3: Atribua aos PCs um endereço IPv4 e um gateway padrão.

a. Clique com o botão direito no botão Iniciar > selecione Conexões de Rede.


b. Neste exemplo, clique com o botão direito em **Conexão Local** para ver a conexão com fio. Selecione **Propriedades**.




c. Clique com o botão direito na opção **Versão do protocolo da Internet 4 (TCP/IPv4)** para abrir a janela de propriedades do TCP/IP.



d. Insira uma configuração de endereço IPv4 com um endereço IPv4, uma máscara de sub-rede e um endereço de gateway padrão. Para inserir a informação do endereço, clique no botão **Usar o seguinte** endereco IPv4.



e. No campo do endereço IPv4, insira **192.168.10.2**. No campo da máscara de sub-rede, insira **255.255.255.0**. No campo do gateway padrão, insira**192.168.10.1** conforme mostrado na figura. A informação do servidor DNS não é fornecida necessariamente nesse momento.



f. Quando terminar, clique em **OK** para retornar para a janela de Propriedades de Protocolo de Internet (TCP/IPv4). Clique em **OK** para aplicar as alterações.

Após as alterações serem aplicadas, você será retornado para a janela Conexões de Rede.

g. Como os dois computadores estão na mesma rede, os endereços IPv4 serão parecidos, as máscaras de sub-rede serão iguais, assim como os gateways padrão. Realize os mesmos procedimentos no segundo PC para atribuir um endereço IPv4, uma máscara de sub-rede e o gateway padrão usando as informações a seguir:

Por que você acha que os endereços IPv4 são diferentes, mas as máscaras de sub-rede e os gateways padrão são os mesmos?

\_\_\_\_\_\_

### Etapa 4: Verificação da configuração do endereço IPv4

- a. Clique com o botão direito em Iniciar e selecione Prompt de Comando.
- b. No prompt, digite **ipconfig /all** para verificar o endereço IPv4 configurado e o gateway padrão da etapa anterior para os dois PCs.

### Etapa 5: Teste a conectividade entre os dois PCs.

a. No prompt de comando no primeiro PC, teste a conectividade com o segundo PC ao digitar **ping 192.168.10.3**.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Bob>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.3:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\Bob>
```

b. Os pings devem ser bem-sucedidos. Se os pings não forem bem-sucedidos, execute as etapas de solução de problemas adequadas, como verificar o cabeamento e o endereço IPv4, a máscara de subrede e as atribuições do gateway padrão.